




DN1645B



Pos. Nr.	Artikel Nr.	Beschreibung
101	TDNB-101	Schraube
102	TDNB-102	Unterlagscheibe
103	TDNB-103	O-Ring
104	TDNB-104	Luftabweisedeckel
105	TDNB-105	Gummiring
106	TDNB-106	Dämpfer
107	TDNB-107	Abdeckung
108	TDNB-108	Feder
109	TDNB-109	Kugel
110	TDNB-110	Schrauben
112	TDNB-112	Schraube
113	TDNB-113	Deckel
114	TDNB-114	Flachdichtung
115	TDNB-115	O-Ring
116	TDNB-116	Puffer
117	TDNB-117	Feder
118	TDNB-118	O-Ring
119	TDNB-119	Ventilschieber
120	TDNB-120	O-Ring
121	TDNB-121	O-Ring
122	TDNB-122	Pressring
123	TDNB-123	O-Ring
124	TDNB-124	Kolben kompl.
125	TDNB-125	O-Ring
126	TDNB-126	Zylinder
127	TDNB-127	Zylinder Ring
128	TDNB-128	Abstand Ring
129	TDNB-129	O-Ring
130	TDNB-130	Puffer
201	TDNB-201	O-Ring
202	TDNB-202	Ventilkopf
203	TDNB-203	O-Ring
204	TDNB-204	O-Ring
206	TDNB-206	Ventilstößel
207	TDNB-207	O-Ring
208	TDNB-208	Feder
209	TDNB-209	Stange

Pos. Nr.	Artikel Nr.	Beschreibung
210	TDNB-210	O-Ring
211	TDNB-211	Ventildeckel
212	TDNB-212	O-Ring
213	TDNB-213	Auslösewinkel
214	TDNB-214	Abzughebel
215	TDNB-215	Stift
216	TDNB-216	Stift
217	TDNB-217	Ring
301	TDNB-301	Gehäuse
302	TDNB-302	O-Ring
303	TDNB-303	Deckel hinten
304	TDNB-304	Nippel
305	TDNB-305	Staubschutz
401	TDNB-401	Stösselführung
402	TDNB-402	O-Ring
403	TDNB-403	Magazinfuss
406	TDNB-406	Schrauben
407	TDNB-407	Ring
408	TDNB-408	Befestigungsstück
409	TDNB-409	Nagelvorschub
410	TDNB-410	Drehfeder
412	TDNB-412	O-Ring
413	TDNB-413	Vorschubkolben
414	TDNB-414	Drehfeder
415	TDNB-415	Stift
417	TDNB-417	Feder
418	TDNB-418	Puffer
419	TDNB-419	Deckel
420	TDNB-420	Ring
422	TDNB-422	Stift
423	TDNB-423	Nagelstop
424	TDNB-424	Feder
425	TDNB-425	Stift
426	TDNB-426	Klappe
427	TDNB-427	Feder
428	TDNB-428	Bügel
430	TDNB-430	Stift

Pos. Nr.	Artikel Nr.	Beschreibung
431	TDNB-431	Führung
432	TDNB-432	Stift
433	TDNB-433	Sicherung B
434	TDNB-434	Schraube
435	TDNB-435	Führungsblock
437	TDNB-437	Feder
438	TDNB-438	Sicherungsstange
439	TDNB-439	Justierung
440	TDNB-440	Feder
441	TDNB-441	Sicherung
442	TDNB-442	Sicherungsfuss
444	TDNB-444	Feder
445	TDNB-445	Magazineckel
446	TDNB-446	Sicherungseinheit
447	TDNB-447	Federhalter
448	TDNB-448	Feder
449	TDNB-449	Distanzplatte
450	TDNB-450	Justierung
451	TDNB-451	Magazin
452	TDNB-452	O-Ring
453	TDNB-453	Stift
454	TDNB-454	Schraube
455	TDNB-455	Hülse
456	TDNB-456	Unterlagscheibe
457	TDNB-457	Ring
458	TDNB-458	Schraube
459	TDNB-459	Grundplatte
460	TDNB-460	Magazinschutz
463	TDNB-463	Schrauben
464	TDNB-464	Einstelleinheit
465	TDNB-465	Gewindeplatte
466	TDNB-466	Schraube
467	TDNB-467	Ring
468	TDNB-468	Nagelschutz
469	TDNB-469	Stift