




KB7-50F



Pos. Nr.	Artikel Nr.	Beschreibung
1	TB7-01	Schraube
2	TB7-02	Unterlagscheibe
3	TB7-03	O-Ring
4	TB7-04	Luftabweisedeckel
5	TB7-05	Schraube
6A	TB7-06	Deckel
7	TB7-07	Flachdichtung
8	TB7-08	Puffer
9	TB7-09	Feder
10	TB7-10	O-Ring
11	TB7-11	O-Ring
12A	TB7-12A	Ventilschieber
13	TB7-13	Segerring
14	TB7-14	O-Ring
15	TB7-15	O-Ring
16	TB7-16	Distanzring
17	TB7-17	O-Ring
18A	TB7-18A	Kolben kompl.
19	TB7-19	Zylinder
20	TB7-20	Manschette
21	TB7-21	Puffer
22	TB7-22	Stößelführung
23A	TB7-23	Gehäuse
24	TB7-24	Flachdichtung
25	TB7-25	Deckel hinten
26	TB7-26	Schraube
27	TB7-27	O-Ring
28	TB7-28	O-Ring
29	TB7-29	Ventil
30	TB7-30	O-Ring
31	TB7-31	O-Ring
32	TB7-32	Ventilstößel
33	TB7-33	O-Ring
34	TB7-34	Feder
35	TB7-35	Stange

Pos. Nr.	Artikel Nr.	Beschreibung
36	TB7-36	O-Ring
37	TB7-37	Ventildeckel
38A	TB7-38	Abzug kompl.
39	TB7-39	Stift
40	TB7-40	Führung
41	TB7-41	Flachdichtung
42	TB7-42	Fussplatte
43	TB7-43	Schraube
44	TB7-44	Schraube
45	TB7-45	Werkzeugplatte
46	TB7-46	Stift
47	TB7-47	Klappfuss
48	TB7-48	Stift
49A	TB7-49	Klappfeder kompl.
50	TB7-50	Feder
51A	TB7-51	Sicherungstaster Oberteil
52	TB7-52	Stift
53	TB7-53	Sicherungstaster
54	TB7-54	Schraube
55	TB7-55	Unterlagscheibe
56	TB7-56	Schraube
57A	TB7-57	Magazin
58	TB7-58	Flachspiralfeder
59	TB7-59	Magazinschieber
60	TB7-60	Stift
61	TB7-61	Feder
62	TB7-62	Ring
63	TB7-63	Platte
64	TB7-64	Blech
65	TB7-65	Unterlagscheibe
66	TB7-66	Schraube
67	TB7-67	Unterlagscheibe
68	TB7-68	Schraube
69	TB7-69	Sicherungsmutter
		Typ: KB7-50F Stand 02/04